

CICLOTour / CICLOTrainer / HACtronic

Bedienungsanleitung

Installation

Die beiliegende CD-Rom (ggf. auch mehrere) enthält ein Installationsprogramm für das jeweilige CicloSport-Auswertungsprogramm, die das Installieren auf Ihrem Computer sehr einfach macht. Bitte folgen Sie einfach den entsprechenden Hinweisen auf dem Bildschirm.

- Legen die CD-Rom in das entsprechende Laufwerk ihres Computers.
- Klicken Sie unter Windows auf das „Start“-Icon am unteren Bildschirmrand. Wählen Sie unter der Menüleiste „Ausführen“ und „Durchsuchen“ an.
- Wählen Sie das Symbol Ihres CD-Rom-Laufwerks, das Inhaltsverzeichnis erscheint.
- Wählen Sie den Ordner des Programmen, welches Sie installieren möchten (z.B. CicloTour) und öffnen Sie diesen durch Doppelklick.
- Für CicloTour wählen Sie „CicloTour-Setup“ – bestätigen Sie mit „Öffnen“.
- Für CicloTrainer wählen Sie „Setup“ - bestätigen Sie mit „Öffnen“.
- Für die HACtronic wählen Sie „Welcome“ - bestätigen Sie mit „Öffnen“.
- Zum Ausführen der Installation bestätigen Sie mit „OK“, die Installation beginnt.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, individuelle Änderungen sollten Sie nur in Ausnahmefällen vornehmen.
- Am Ende der Installation können Sie das Programm sofort starten oder die Installation ohne Programmstart beenden.
- Das installierte Programm finden Sie unter „Start“ und „Programme“.

Bedienungsanleitung/Hilfe

Jedes CicloSport-Auswertungsprogramm ist mit umfangreichen Hilfe-Funktionen ausgestattet, welche Ihnen den Einstieg erleichtern und ggf. auftretende Fragen beantworten können. Diese Hilfe kann selbstverständlich von Ihnen auch ausgedruckt werden. Sie finden in jedem Programm die Hilfe direkt in der Statusleiste des Programms.

Registrierungscode

Bei den Programmen CicloTour und CicloTrainer muss vor dem ersten Benutzen der beiliegende Registrierungscode eingegeben werden. Im Falle von Verlust oder mehrfacher Falscheingabe wenden Sie sich bitte an unsere u.g. Hotline. Bitte halten Sie dafür den Eigentumsnachweis/Kaufbeleg bereit.

Während der Geschäftszeiten steht Ihnen selbstverständlich auch unsere

HOTLINE

+49 (0) 180 – 500 47 43 (0,12€ p.Min./Dt. Telekom) –

Email: ciclo-service@ciclosport.de

zur Verfügung