

## Bedienungsanleitung

### SMART SET BOX Serie-X

#### Erste Inbetriebnahme:

- Batterien einlegen, Anzeige springt auf Eingabe Sprache
- Sprache auswählen mit ▼ oder ▲, mit der Menütaste **M** bestätigen
- Uhrzeitformat, Uhrzeit, Datumsformat und aktuelles Datum einstellen

#### Einstellen des Computers:

- Den VDO-Computer in die Halterung einrasten
- Wenn der Fahrradcomputer im Sleep-Modus ist, eine beliebige Taste drücken. Der Computer zeigt dann im Display „Computer online“
- Das vorher eingestellte VDO Smart Set, mit ON einschalten (grüne Taste)
- Der Computer wird mit dem „Hauptmenü Set“ eingestellt
- Mit der Menütaste **M** wird bestätigt und zur nächsten Eingabe gewechselt
- Mit den Zahlentasten werden Zahldaten eingegeben
- Mit den Pfeiltasten Alternativen ausgewählt
- Mit der Menütaste **C** können falsche Eingaben korrigiert werden

#### Hauptmenü SET

- Sprache, Uhrzeit, Kilometer/Meilen und Radgrößen (Einstellung über Radgrößentabelle oder Radumfang) für das erste Rad und falls vorhandenes zweites Rad auswählen
- Die gesamt gefahrenen Kilometer des ersten und zweiten Rades mit den Ziffern eingeben
- Wenn Radservice benötigt wird, die Kilometerzahl für den Radservice einstellen.
- Nach Auswahl/Eingabe aller Daten „Senden?“ mit Ja bestätigen, die Smart Set Box zeigt die Übertragung zum Fahrradcomputer an.

#### Hauptmenü RESET

- **TOTAL RESET** mit Ja oder Nein bestätigen. Wenn mit Ja bestätigt, werden alle Daten von dem Fahrradcomputer gelöscht
- **TOURDATEN** mit Ja oder Nein bestätigen. Wenn mit Ja bestätigt, werden alle Daten der letzten Radtour gelöscht
- **TOTAL KM** mit Ja oder Nein bestätigen. Wenn mit Ja bestätigt, werden alle gezählten Kilometer gelöscht
- **FAHRZEIT TOTAL** mit Ja oder Nein bestätigen. Wenn mit Ja bestätigt, werden die gezählten Fahrzeiten gelöscht.

#### Hauptmenü TEST MODUS

- Kabel- oder Funkcomputer auswählen und mit **M** bestätigen
- Es werden Testsignale gesendet. Im Display wird eine Geschwindigkeit angezeigt. Bei den Funk-Modellen wird auch die Trittfrequenz angezeigt.